

# MOMO SHIFT KNOB 取付説明書

2023年11月

## 【MOMOシフトノブ付属品】

- ①シフトノブ本体：上部 + 下部（回すと上下に分かれます）
  - ②ゴムブーツ5種類 ③イモネジ2種類（5mm、6mm）3個ずつ
  - ④六角レンチ：M-2.5
- ※MOMO JAPAN オフィシャルオーナーズカードも同梱されています。

## 【取付条件】

シャフト長さ：60～70mm

シャフト太さ：8～15.3mm

※純正シフトノブにスイッチ類がある場合はお取付けできません。

### ① 純正のシフトノブを外す。〈 図1 〉

※ 取付条件にあてはまるか確認してください。

### ② シャフトに突起がある場合は、ヤスリ等で削り落とす。〈 図2 〉

※ もとに戻せないのでご注意ください。

### ③ シフトノブ下部をシャフトに差し込む。

### ④ シャフトの太さに合った付属のゴムブーツをシャフトの頭にかぶせる。 〈 図3、図4 〉

### ⑤ シフトノブ上部をシャフトに差し込む。〈 以下図4 〉

※ 必ず一番奥まで差し込んでください。

### ⑥ 付属のレンチを使用して、イモネジで3点を固定する。





※ シャフト径8～10mmはイモネジ6mm、  
シャフト径10mm以上はイモネジ5mmを使用してください。  
3点を均等に止めていくことがポイントです。

### ⑦ 3点止めたシフトノブ上部が緩んでいないことを確認してから、 シフトノブ下部を下から上に締め込む。

⚠ この商品はリバースロック付きの車両には  
取付出来ません。

⚠ 装着後にはシフトレバーを操作し、  
各ギアポジションに入ることを必ず  
確認してから走行してください。

## 【取付動画】



【日本総輸入販売元】

**LEARS**  
DRESS UP & MOTOR SPORTS

株式会社 レアーズ

158-0097

東京都世田谷区用賀2-26-4

TEL 03-5716-3501

# MOMO SHIFT KNOB reverse lift system

## 取付説明書

2023年11月

【MOMOシフトノブ付属品】

- ①シフトノブ本体 ②スペーサー2種類  
③イモネジ2種類 1個ずつ ④六角レンチ：M-2.5  
※MOMO JAPAN オフィシャルオーナーズカードも同梱されています。

【取付条件】

シャフト太さ：10～12mm

- ① 純正のシフトノブを外す。〈図1〉  
※ 純正シフトノブとシャフトの間にスプリングがある場合は紛失したり、  
損傷しないよう注意してください。再度使用します。  
※ シャフトの太さが取付条件にあてはまるか確認してください。
- ② シャフトに突起がある場合は、ヤスリ等で削り落とす。〈図2〉  
※ もとに戻せないのでご注意ください。
- ③ シャフトの太さに適したスペーサーをシフトノブ内部に入れる。〈図3〉  
※ スペーサーが必要ない場合もあります。
- ④ シャフト径に適する方のイモネジをシフトノブ横の穴に入れ、  
スペーサーに接するまで付属のレンチで締める。（仮締め）  
〈以下 図4〉
- ⑤ ①で取り外した純正シフトノブ用スプリングをシャフトと  
シフトノブの間の元の位置に戻す。  
※ スプリングがない場合は⑥の手順に進んでください。
- ⑥ シフトノブをシャフトに差し込む。  
※ 必ず一番奥まで差し込んでください。
- ⑦ シフトノブを押したままイモネジを本締める。

⚠ 装着後にはシフトレバーを操作し、各ギアポジションに  
入ることを必ず確認してから走行してください。

【日本総輸入販売元】

**LEARS**  
DRESS UP & MOTOR SPORTS

株式会社 レアーズ

158-0097

東京都世田谷区用賀2-26-4

TEL 03-5716-3501

